



Produktinformationen

- leicht, klein zusammenlegbar, hohe Standfestigkeit,
- einfache Montage und Bedienung ohne Werkzeuge
- höhenverstellbar von 0,92 m bis 1,4m in der BASIC Version bzw. 1,3m bis 2,0 m in der PLUS Version, Alu-Rohr- \varnothing 35 mm - bis 15 kg zentrisch belastbar.
- Mobiler Geräteträger drehbar.

Hinweise zur Sicherheit!

Die max. Standfestigkeit erreicht das Stativ bei waagerechter Auslage der Fußstreben (s. Abb.)
- Stativ nicht außermittig belasten!
- ACHTUNG: unkontrolliertes Lösen der Klemmschrauben unter Last ist nicht zulässig.
Es gilt: Auszugrohr mit einer Hand festhalten, Klemmschraube der Spannschelle vorsichtig lösen und Rohr langsam einfahren lassen!

Aufstellanleitung

1. Hand-Klemmschraube gegen Uhrzeigersinn leicht lösen.
2. FüÙe auseinanderziehen bis Verbindungsstreben in waagerechter Lage
3. Klemmschraube wieder fest anziehen
4. Mobiler Geräteträger aufbringen - Hand-Klemmschraube im Uhrzeigersinn festziehen!
5. Auszugrohr für Höhenverstellung bei Bedarf festhalten
6. Hand-Klemmschraube vorsichtig lösen ,
7. Auszugrohr in gewünschte Höhe schieben.
8. Klemmschraube wieder fest anziehen!
9. Das Zusammenlegen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

MHM-TEC e.K.